

AURALIC RC-1 多功能红外线遥控器编码

● 编码方式

飞利浦 RC-5，载波频率 38KHz

● 有效距离

直线距离不低于 10 米

● 按键定义

支持扩展 RC-5 标准（128 控制按键）

支持识别单次按下及连续按下（第三位翻转）

按键 编号	标识及功能	14bit RC-5 编码 (首次按下)	系统码	命令码 (含扩展位)
01	'POWER'图标, 开/关机	1101000001100	16	12
09	'DISPLAY', 显示屏幕开/关	10010100000111	20	71
02	'MUTE'图标, 静音激活/取消	1101000001101	16	13
41	'1', 曲目选择编号 1	11010100000001	20	1
42	'2', 曲目选择编号 2	11010100000010	20	2
43	'3', 曲目选择编号 3	11010100000011	20	3
44	'4', 曲目选择编号 4	11010100000100	20	4
45	'5', 曲目选择编号 5	11010100000101	20	5
46	'6', 曲目选择编号 6	11010100000110	20	6
47	'7', 曲目选择编号 7	11010100000111	20	7
48	'8', 曲目选择编号 8	11010100001000	20	8
49	'9', 曲目选择编号 9	11010100001001	20	9
40	'0', 曲目选择编号 0	11010100000000	20	0
4A	'MENU', 菜单激活	10010100010010	20	82
03	'MENU', 菜单退出	10010100010011	20	83
0A	'快退'图标, 快退	11010100110010	20	50
0B	'快进'图标, 快进	11010100110100	20	52
0C	'播放/暂停'图标, 播放/暂停	11010100110101	20	53
0D	'停止'图标, 停止	11010100110110	20	54
10	'向上'箭头, 菜单向上	10010100010000	20	80
11	'向下'箭头, 菜单向下	10010100010001	20	81
12	'向右'箭头, 菜单向右	10010100010110	20	86
13	'向左'箭头, 菜单向左	10010100010101	20	85
0F	'OK', 确认输入	10010100010111	20	87

AURALiC

05	‘VOL-’, 音量降低	11010000010001	16	17
06	‘VOL+’, 音量增加	11010000010000	16	16
07	‘下一曲’图标, 跳至下一曲播放	11010100100000	20	32
08	‘前一曲’图标, 跳至前一曲播放	11010100100001	20	33
1C	‘REPEAT’, 重复播放	11010100011101	20	29
1D	‘RANDOM’, 随机播放	11010100011100	20	28
1E	‘A-B’, A-B 段落播放	11010100111011	20	59
1F	‘SEARCH’, 搜索	11010100101011	20	43
14	‘USB’, 切换 USB 输入	10010100000000	20	64
15	‘TOS’, 切换 TOS 输入	10010100000011	20	67
16	‘BDP/HPA’, 切换 BDP 输入	11010000110011	16	51
17	‘ASE/EBU’, 切换 AES 输入	10010100000001	20	65
18	‘S/PDIF’, 切换 S/PDIF 输入	10010100000010	20	66
50	‘TV/SE1’, 切换 TV 输入	11010000110101	16	53
51	‘IPOD’, 切换 IPOD 输入	10010100000100	20	68
52	‘HDMI’, 切换 HDMI 输入	10010100000101	20	69
53	‘DAC/PRE’, 切换 DAC 输入	11010000110010	16	50
04	‘TUNER/XLR’, 切换 TUNER 输入	11010000110100	16	52
1B	‘TAPE/SE3’, 切换 TAPE 输入	11010000110111	16	55
4B	‘PHONO/SE2’, 切换 PHONO 输入	11010000110110	16	54
END OF LIST				